

Maîtriser l'installation et la sécurité de vos bouteilles de gaz

Installation et raccordement

- Vérifier la date de validité inscrite sur le tuyau flexible et le détendeur.
- S'assurer que le joint d'étanchéité est présent et en parfait état avant chaque branchement.
- Visser le détendeur manuellement sans forcer, en respectant le sens de vissage spécifique au modèle.
- Positionner la bouteille debout, sur un sol stable et plat, pour éviter tout basculement.

Vérification de l'étanchéité

- Appliquer de l'eau savonneuse sur les raccords et le long du tuyau flexible.
- Ouvrir doucement le robinet de la bouteille.
- Observer l'apparition de bulles : si des bulles se forment, la connexion n'est pas étanche.
- En cas de fuite détectée, fermer immédiatement le robinet et resserrer les connexions avant de refaire le test.

Règles de stockage et environnement

- Stocker impérativement la bouteille dans un endroit ventilé, à l'abri du soleil et des sources de chaleur.
- Ne jamais entreposer de bouteilles de gaz dans un sous-sol, une cave ou une pièce sans aération directe vers l'extérieur.
- Maintenir une distance de sécurité minimale avec tout appareil électrique ou source d'étincelles.
- Ne jamais coucher la bouteille, même si elle semble vide, pour éviter l'écoulement de gaz liquide.

Réflexes en cas de fuite

- Fermer immédiatement le robinet de la bouteille si cela est possible sans risque.
- Éteindre toute flamme nue et ne surtout pas actionner d'interrupteur électrique (risque d'étincelle).
- Ouvrir grand les fenêtres et les portes pour ventiler la pièce au maximum.
- Évacuer les lieux immédiatement et contacter les services de secours si l'odeur persiste.